

RELAIS du VAR

F5ZCG Type: Transparent Fréquences: 145.4875 432.5250 Déclenchement: codé Ville: Mons QTH: Montagne de Lachens Département: 83 Locator: JN33HR Altitude: 1714 m Responsable: F6OBD Remarques: ADRASEC 83	F1ZIL Type: UHF Fréquence entrée: 431.7500 Fréquence sortie: 439.3500 Déclenchement: D-STAR Ville: Saint-Raphaël QTH: Rue des Châtaigniers Département: 83 Locator: JN33JK Altitude: 500 m Responsable: F1NSR	F5ZOO Type: VHF Canal: R1 Fréquence entrée: 145.0250 Fréquence sortie: 145.6250 Déclenchement: CTCSS Ville: Sainte-Maxime QTH: Le Mont Peygros Département: 83 Locator: JN33HI Altitude: 531 m Responsable: F6FCE Remarques: 74.4 Hz
F1ZLG Type: UHF Canal: RU 4XH Fréquence entrée: 439.5125 Fréquence sortie: 430.1125 Déclenchement: MR Ville: Les Arcs QTH: Route des Nouradons Département: 83 Locator: JN33FL Altitude: 200 m Responsable: caché	F1ZHI Type: VHF Canal: R3x Fréquence entrée: 145.0875 Fréquence sortie: 145.6875 Déclenchement: CTCSS Ville: Ampus QTH: Puy de la Sigue Département: 83 Locator: JN33EO Altitude: 600 m Responsable: F1VJT Remarques: 77 Hz	F1ZHR Type: UHF Canal: RU 14XH Fréquence entrée: 439.7625 Fréquence sortie: 430.3625 Déclenchement: CTCSS Ville: La Mole QTH: Les Pradels Département: 83 Locator: JN33GE Altitude: 527 m Responsable: F1VJT Remarques: 77 Hz
F1ZKJ Type: UHF Canal: RU 18XHR Fréquence entrée: 430.4625 Fréquence sortie: 439.8625 Déclenchement: D-STAR Ville: Hyères QTH: Ile du Levant Département: 83 Locator: JN33FA Altitude: 230 m Responsable: F4AAG	F5ZOL Type: VHF Canal: R0 Fréquence entrée: 145.0000 Fréquence sortie: 145.6000 Déclenchement: CTCSS Ville: Pierrefeu du Var QTH: La Chapelle Ste Croix Département: 83 Locator: JN33BF Altitude: 150 m Responsable: F6GKF Remarques: 74.4 Hz entrée C4FM	F5ZOL Type: UHF Canal: RU 9H Fréquence entrée: 439.6250 Fréquence sortie: 430.2250 Déclenchement: DMR Ville: Pierrefeu du Var QTH: La Chapelle Ste Croix Département: 83 Locator: JN33BF Altitude: 150 m Responsable: F6GKF Remarques: et C4FM
F5ZOL Type: Transpondeur Fréquence entrée: 145.0000 Fréquence sortie: 430.2250 Déclenchement: C4FM Ville: Pierrefeu du Var QTH: La Chapelle Ste Croix Département: 83 Locator: JN33BF Altitude: 150 m Responsable: F6GKF Remarques: entrée sur R0	F1ZLL Type: UHF Canal: RU 22XH Fréquence entrée: 439.9625 Fréquence sortie: 430.5625 Déclenchement: DMR Ville: Le Val QTH: Route de Bras Département: 83 Locator: JN33AK Altitude: 300 m Responsable: F1SER	F5ZLQ Type: UHF Canal: RU1H Fréquence entrée: 439.4250 Fréquence sortie: 430.0250 Déclenchement: DMR Ville: La Crau QTH: Impasse des Cèdres Département: 83 Locator: JN33AD Altitude: 50 m Responsable: F2VI Remarques: en test

F5ZLN Type: UHF Canal: RU 2HR Fréquence entrée: 430.0500 Fréquence sortie: 439.4500 Déclenchement: DMR Ville: La Farlède QTH: Place des Amandiers Département: 83 Locator: JN33AE Altitude: 73 m Responsable: F2VI Remarques: en test	F5ZFZ Type: UHF Canal: RU13H Fréquence entrée: 439.7250 Fréquence sortie: 430.3250 Déclenchement: CTCSS Ville: Toulon QTH: Mont Faron Département: 83 Locator: JN23XD Altitude: 540 m Responsable: F6GKF Remarques: 74.4 Hz	F5ZON Type: UHF Canal: RU 4 Fréquence entrée: 431.7000 Fréquence sortie: 430.1000 Déclenchement: CTCSS Ville: Le Revest-les-Eaux QTH: Le Grand cap Département: 83 Locator: JN23XE Altitude: 783 m Responsable: F5NTJ Remarques: 74.4 Hz
F5ZKQ Type: UHF Fréquence entrée: 431.9625 Fréquence sortie: 439.5625 Déclenchement: D-STAR Ville: La Cadière d'Azur QTH: La croix des signaux Département: 83 Locator: JN23UE Altitude: 300 m Responsable: F5LKW		